### Bedienungsanleitung Vodafone Mobile Wi-Fi R215

Entwickelt von Vodafone



# Willkommen

#### in der Welt der Mobilkommunikation

- 1 Willkommen
- 2 Geräteübersicht
- 3 Erste Schritte: Schritt 1
- 4 Erste Schritte: Schritt 2
- 5 Anwendungsbildschirm der Mobile-Wi-Fi-Weboberfläche
- 6 Bereich Aktuelles Netz
- 7 Mobile-Wi-Fi-Ansicht
- 8 Speicher-Ansicht
- 9 SMS-Ansicht
- 10 Konto-Ansicht
- 11 Symbole auf dem Gerätestatus-Bildschirm
- 12 Hilfe bei Problemen
- 17 Glossar

#### Willkommen

#### Systemvoraussetzungen

Zur Verwendung des Vodafone Mobile Wi-Fi R215 wird ein W-LAN-fähiges Gerät benötigt.

#### Tipp:

Bei der erweiterten Konfiguration ist das Kennwort für die Web-Benutzeroberfläche "admin". Mit dem Vodafone Mobile Wi-Fi R215 wird ein persönliches mobiles W-LAN-Netz eingerichtet, in der mehrere W-LAN-fähige Geräte (z. B. PCs, Laptops, Android-Geräte wie das Samsung<sup>®</sup> Galaxy Tab, Apple<sup>®</sup> iPhone und iPad oder mobile Spielekonsolen wie Nintendo<sup>®</sup> DSi) eine sichere mobile Internetverbindung gemeinsam nutzen können.

Die Stromversorgung des Geräts erfolgt über einen Akku, ein Netzteil oder einen USB-Anschluss, damit das Gerät immer für den optimalen Mobilfunksignalempfang positioniert werden und mehrere Geräte gleichzeitig über W-LAN verbinden kann.

#### **Erweiterte Konfiguration über W-LAN**

Bei einem Computer mit Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 8, Windows<sup>®</sup> 8 RT (nur bei W-LAN-Zugriff), Windows<sup>®</sup> 7 (SP1 empfohlen), Windows Vista<sup>™</sup> (SP2 empfohlen), Windows<sup>®</sup> XP (SP3 empfohlen), Linux oder Apple Mac mit Mac OS<sup>®</sup> X 10.5 (Intel<sup>®</sup>), 10.6, 10,7 oder 10.8 (alle mit den neusten Aktualisierungen) können erweiterte Konfigurationseinstellungen für das Gerät über die Web-Benutzeroberfläche unter <u>http://VodafoneMobile.wifi</u> oder http://192.168.0.1 vorgenommen werden.

#### Erweiterte Konfiguration auf iPhone/iPad/iPod Touch/ Smartphone/Tablets

Die Benutzer von Apple-Geräten sollten zur erweiterten Konfiguration über den Safari-Browser die Web-Benutzeroberfläche über die URL <u>http:///VodafoneMobile.wifi</u> oder <u>http://192.168.0.1</u> aufrufen oder die App "Vodafone Mobile Wi-Fi Monitor" herunterladen. Smartphone- und Tablet-Anwender können zum Überprüfen des Gerätestatus die App "Vodafone Mobile Wi-Fi Monitor" im App Store in iTunes oder im Android Market/Google Play herunterladen. Auf Seite 16 sind Screenshot-Beispiele der App zu finden.

#### Geräteübersicht



#### Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA)

Vor der Verwendung des Geräts Vodafone Mobile Wi-Fi bzw. der gleichnamigen Software sollten Sie unbedingt erst den Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA) der Software für Ihr Land lesen und diesem zustimmen. Den EULA finden Sie unter: www.support.vodafone.com/VodafoneMobileWiFi/R215

Tipp:

werden.

Zum Energiesparen wird das Display nach 10

und nach weiteren 5

Es kann durch kurzes Berühren der Fin-/

des Geräts aktiviert

Sekunden abgedunkelt

Sekunden ausgeschaltet.

Austaste wieder angezeigt

Das Display wird außerdem bei jeder Statusänderung

#### Erste Schritte: Schritt 1 von 2

Hinweis: Nach dem Einrichten und bei bestehender Verbindung zum R215 über Wi-Fi (und sofern auf dem PC die Software installiert ist) können Sie zum Aufrufen des R215-Konfigurationsbildschirms das Mobile-Wi-Fi-Desktopsymbol ∰ anklicken.

Oder Sie können eine der folgenden Adressen auf den Browser eingeben:

http://VodafoneMobile.wifi oder http://192.168.0.1

Um die Mobile-Wi-Fi-Weboberfläche bequem aufrufen zu können, sollten Sie diese Adressen als Favoriten in Ihrem Browser speichern.  Vor der Verwendung von Vodafone Mobile Wi-Fi R215 müssen Sie als Vorbereitung erst Ihre SIM-Karte (und die MicroSD-Speicherkarte, sofern Sie eine solche Karte für die Datenspeicherung verwenden) einlegen. Vor dem Einsetzen der rückwärtigen Abdeckung notieren Sie sich bitte Ihre W-LAN-Sicherheitsangaben. Dabei handelt es sich um den sicheren W-LAN-Netzwerkschlüssel sowie den W-LAN-Netzwerknamen (SSID). Die Schlüssel und der SSID gelten allein für Ihr Gerät und befinden sich auf einem Etikett an der Innenseite der Rückwärtigen Abdeckung.



- Jetzt ist das Gerät betriebsbereit und kann an die Netzsteckdose angeschlossen oder mit USB-Kabel an den PC angeschlossen werden. Der Akku wird im Hintergrund aufgeladen. Achten Sie darauf, dass der Akku vor der Verwendung des Geräts im Akkubetrieb vollständig aufgeladen ist (dauert ca. 3 Stunden). Verwenden Sie bei diesem Gerät bitte nur das mitgelieferte Ladegerät.
- Zum Einschalten des Geräts die Ein-/Austaste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Das Gerät durchläuft die Startroutine und stellt automatisch eine Netzverbindung her, sofern kein SIM-PIN-Code eingegeben werden muss. Überprüfen Sie den Verbindungsstatus auf dem Display.

#### Erste Schritte: Schritt 2 von 2

#### Tipp:

Das Vodafone Mobile Wi-Fi R215 stellt beim Einschalten automatisch eine Verbindung zum mobilen Breitbandnetz her.

Diese automatische Standardnetzverbindung kann bei Bedarf über die Web-Benutzeroberfläche des Geräts in eine manuelle Verbindung geändert werden. 4. Stellen Sie über die normale W-LAN-Anwendung auf Ihrem Computer oder Gerät eine Verbindung her. Wählen Sie das zuvor notierte Mobile-Wi-Fi-Netzwerk (SSID) aus der Liste der verfügbaren W-LAN-Netzwerke aus, klicken Sie auf "Verbinden" und geben Sie das WPA2-Kennwort (den sicheren W-LAN-Netzwerkschlüssel) ein. Die SSID und der W-LAN-Schlüssel befinden sich auch auf der Erinnerungskarte und sie können ebenfalls durch Drücken der Menütaste und Auswählen von "Info" angezeigt werden.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben nun Zugang zum Internet über Vodafone Mobile Wi-Fi!

5. Bei einer Verbindung zum Vodafone Mobile Wi-Fi R215 über W-LAN können Sie den Konfigurationsbildschirm von Vodafone Mobile Wi-Fi durch Anklicken des Mobile-Wi-Fi-Desktopsymbols
(bei Installation über USB) oder durch Eingabe von <u>http://VodafoneMobile.wifi bzw. http://192.168.0.1</u> auf den Webbrowser aufrufen. Auf dieser Browserseite können Sie die Einstellungen ändern und den Geräte- und Netzstatus überprüfen (das werkseitige Kennwort lautet "admin").

Bei Betätigung des Knopfes auf der Vorderseite des Gerätes werden drei Optionen angezeigt:

- "Info" zeigt den aktuellen Wi-Fi Netzwerknamen und den Wi-Fi Netzwerkschlüssel auf dem Gerätebildschirm an.
- "Fast Startup" ermöglicht ein schnelles Hochfahren des Gerätes, allerdings verbunden mit einem höheren Batterieverbrauch.
- "Wi-Fi Band" erlaubt entweder 2,4 GHz oder 5GHz auszuwählen. Ältere Geräte sind evtl. nicht in der Lage sich mit dem Wi-Fi Netz zu verbinden wenn es auf 5GHz eingestellt ist.

#### Anwendungsbildschirm der Mobile-Wi-Fi-Weboberfläche

Navigationsregisterkarten: Zum Auswählen der Mobile-Wi-Fi-, SMS- oder Konto-Ansicht



- Bereich Aktuelles Netz: Status der mobilen Breitbandnetzverbindung, Akku- und W-LAN-Status sowie verbundene Geräte
  - Inhaltsbereich: Inhalte für den aktuellen Bereich
- Kontexthilfe: Kontextbezogene Hilfe für den aktuellen Bereich
- Sprachauswahl: Standardmäßig wird die Sprache des Browsers eingestellt

#### Anmeldung/Abmeldung: Für erweiterte

Konfigurationsoptionen. Das Standardkennwort ist "admin".



Hinweis: Alle Fenster in der Mobile-Wi-Fi-Weboberflächenanwendung haben dasselbe Standardlayout.

Kontextbezogene Hilfe ist in jedem Fenster unten verfügbar.

Manchmal wird links im Fenster eine weitere Menüleiste angezeigt.

#### Bereich Aktuelles Netz

Hinweis: Außer dem Bereich mit dem aktuellen Netz gibt es Dropdown-Bereiche mit dem Akkustatus (Ladung in Prozent/ verbleibende Akkubetriebszeit), dem W-LAN-Status und den (gerade mit dem Vodafone Mobile Wi-Fi R215) verbundenen Geräten. In jedem Bildschirm der Weboberfläche von Vodafone Mobile Wi-Fi wird rechts der Bereich mit dem aktuellen Netz und darunter weitere Bereiche mit dem Status des Akkus, des W-LANs und der verbundenen Geräte angezeigt. Im aktuellen Netzbereich wird oben entweder "Heimisches Netz" oder, beim Roaming im Netz eines anderen Netzbetreibers, "Roaming-Netz" angezeigt.

Mobilfunknummer: Wird angezeigt, sofern vom Netzbetreiber erlaubt.

Signal: Je mehr Balken, umso besser ist das mobile Breitbandsignal. Für einen optimalen Betrieb sollte das Gerät so positioniert werden, dass mindestens 3 Balken angezeigt werden und im Feld "Netz" "4GILTE" angezeigt wird.

Status: Häkchen bei Netzverbindung, Kreuz bei getrennter Verbindung

Netz: Name und Datentechnologie des aktuell verbundenen Netzes Verbindungszeit: Für aktuelle Netzverbindung

Gesamtvolumen: Ungefährer Gesamtdatenverbrauch

Nach oben/Nach unten: Ungefähre Verbindungsgeschwindigkeit -"im Upload" vom Computer zum Netz, "im Download" vom Netz zum Computer.

(+1) Heimnetzwerk		🚓 Roaming	netzwerk 🕝
Mobilfunknummer	SIM-Nummer	Mobilfunknumme	r SIM-Nummer
Signal	at l	Signal	ath
Status	0	Status	0
Netz Vodaf	one.de 4G   LTE	Netz	vodafone UK 4G
Verbindungszeit	00:00:36 🕔	Verbindungszeit	00:43:57 🕔
Gesamtvolumen	286.73KB	Gesamtvolumen	1.45MB
Nach oben	328b/s	🔺   Nach oben	4.48Kb/s
▼   Nach unten	328b/s	Vach unten	10.19Kb/s
📖 Akkustatus (75%)	+	📖 Akkustatus (	75%) +
(*) W-LAN-Status	+	(*) W-LAN-Statu	s +
🛄 Verbundene Gerä	te (1) +	Uerbundene	Geräte (1) +

#### Mobile-Wi-Fi-Ansicht

#### WICHTIG

Wir empfehlen Ihnen, zu überprüfen, ob die W-LAN-Sicherheitseinstellungen Ihren persönlichen Anforderungen entsprechen. Die Navigationsleiste in der Mobile-Wi-Fi-Ansicht enthält vier Optionen für die Gerätekonfiguration: Mobiles Breitband, W-LAN, Router und Hilfe.

Eine Erklärung der Funktionen ist sowohl in der kontextbezogenen Hilfe auf den entsprechenden Seiten als auch in der Anleitung für die erweiterte Konfiguration zu finden, die Sie unter <u>www.support.</u> vodafone.com/VodafoneMobileWiFi/R215 finden.



0.2012 Volatione Oroup Services Linited, eingetregener Firmenaltz: Volatione House, The Connection, Newbury, Berkshire R014 2FN, Oroßisritannien. In England unter Nr. 3802001 registriert

#### Speicher-Ansicht

Beim Mobile Wi-Fi R215 können Dateien in den und aus dem Speicher des Geräts geladen werden, wobei das Gerät als zentraler Speicher zur Freigabe von Dateien für andere Benutzer oder Geräte mit einer Verbindung zum Mobile Wi-Fi R215 dient.

Die Ansicht "Speicher" ermöglicht die Auswahl von drei Speichereinstellungsoptionen aus der Navigationsleiste: Dateispeicher, Freigabe und Hilfe.

Eine Erklärung der Funktionen ist sowohl in der kontextbezogenen Hilfe auf den entsprechenden Seiten als auch in der Anleitung für die erweiterte Konfiguration zu finden, die Sie unter <u>www.support.vodafone.com/</u> <u>VodafoneMobileWiFi/R215 finden</u>.

Mobile Wi-F	Speicher	SMS Kor	nto			Deutsch	~	Abmeldung
<b>()</b>	atelspeicher	Freigabe	Hilfe					
Dateispeiche	r					Heimnetz	werk	
Alle Karten MicroSD Card 358.03MB von 7.39GB						Mobilfunknum Signal Status Netz Verbindungsa	vmer Vi Voda xeit	SIM-Nummer
Dateispeiche	r – Hilfe					Gesamtvolum	80	58 16b/s
Nit einer eingelegten MicroSD-Karte können auf dem Gerät wichtige Datelen wie beispielsweise Dokumente, Musik, Folos und Videos gespelchert werden.		Nach dem Speichem dieser Datelen kann mit den verbundenen Geräten 32 GB unterstützt.		←   Nach unten		24b/s		
		Uber VY-LAV alla sie zugegrenen werden, in die Standsreichistellung müssen Sie zum Hochtaden neuer Datieren bzw. zum Löckhen vorhandener Dateilen oder Ordner einenmeldet oder			III Akkustat	us (75%)	+	
					(*) W-LAN-S	tatus	+	
		angemenset sem.				Uerbunde	ine Gerä	te (2) +
Mobiles Breitband Status SM-PN-Verwaltung Voble Breitbandverbindung Vobles Breitbandnetz	W-LAN W-LAN-Einstellungen WRS-Einstellungen MAC-Einstellungen Sicherheitseinstellunge	Router Router-Einstellungen MAT-Einstellungen DMZ-Einstellungen n Erweitert	Speicher MicroSD Card Preigebeeinstellunger	SMS Poateingang SMS schreiben Gesendet Ertwärfe Einsteilungen	Konto Kontodetaila Kontoart	Hilfe Hilfe Disprose Gerätebedienelerre Info Support Online-Support	ente	

#### **SMS-Ansicht**

In der SMS-Ansicht enthält die Navigationsleiste sechs Optionen mit allen Nachrichtenfunktionen: Posteingang, Schreiben, Gesendet, Entwurf, Einstellungen und Hilfe. Beim Eingang neuer Nachrichten leitet das Vodafone Mobile Wi-Fi den Browser standardmäßig zum Anwendungsbildschirm der Mobile-Wi-Fi-Weboberfläche um. Diese Umleitung kann über die Nachrichtenvorschau im SMS-Einstellungsbereich geändert werden.



@ 2012 Vodatone Group Services Limited, eingetragener Firmensitz: Vodatone House, The Connection, Newbury, Berkshire RO14 2FN, Großkribarnien. In England unter Nr. 3802001 registriert.

Hinweis: Im Bereich "Einstellungen" kann die SMS-Vorschau in der Mobile-Wi-Fi-Ansicht aktiviert bzw. deaktiviert werden.

#### Konto-Ansicht

In der Konto-Ansicht gibt es auf der Navigationsleiste drei Optionen: Kontodetails, Kontoart und Hilfe.

Die Kontoart sollte automatisch vom Vodafone Mobile Wi-Fi ermittelt werden und der eingelegten SIM-Karte entsprechen (Prepaid und Laufzeit).

Mobile Wi-	i Speicher	SMS Kor	ito			English	Abmeldung
<b>O</b> K	ontodetails	Kontoart	Hilfe				
Kontodetails						(**) Heimnetzwerk	
Kontodetails Zum Anzeigen Ihre Wenn Sie noch kei Registrieren	r Vodafone-Kontodeta n Vodafone-Online-Ko	ils müssen Sie sich u nto haben, können Si	nter <u>http://www.vodafo</u> e sich jetzt dafür regis	ne delmeinvodafon trieren.	<u>e</u> anmelden.	Mobilfunknummer Signal Status Netz Voda Verbindungszeit	SIM-Nummer
						Gesamtvolumen 	286.73K9 328b/s 328b/s
						Akkustatus (75%	+
						(•) W-LAN-Status	+ ste (1) +
Mobiles Breitband Status SM-Pin-Verwaltung Mobile Breitbandverbinstung Mobiles Breitbandnetz	W-LAN W-LAN-Einstellungen M-C-Einstellungen Sicherheitseinstellunge	Router Router-Einstellungen DH/DF-Einstellungen NK3-Einstellungen DM2-Binstellungen Erweibert	Speicher Freigsbeeinstelungen	SMS Posteingang SMS schreiben Gesandel Entwürfe Einstellungen	Konto Kontoetsiks Kontoert	Hitle Hitle Disgnose Geriftebadenstemente Into Online-Support	

2/2012 Vodafone Group Services Limited, eingetragener Firmensitz: Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire R014 2FN, Oroßkritannien. In England unter Nr. 3802001 registriert.

#### Symbole auf dem Gerätestatus-Bildschirm

Hinweis: Durch Drücken der Menütaste und Auswählen von "Info" wird der aktuelle W-LAN-Netzwerkname und -schlüssel auf dem Gerätedisplay angezeigt.

Das Gerät besitzt eine Rücksetztaste, mit der die Werkseinstellungen des Geräts wiederhergestellt werden können.

Damit werden auch die Sicherheitseinstellungen wieder auf die ursprünglichen Einstellungen zurückgesetzt, was nützlich ist, falls Sie den von Ihnen geänderten W-LAN-Netzwerkschlüssel einmal vergessen sollten. Der Gerätestatus-Bildschirm wird regelmäßig mit dem aktuellen Status des Geräts und der Netzverbindung aktualisiert. Wenn der Bildschirm bei eingeschaltetem Vodafone Mobile Wi-Fi R215 nicht angezeigt wird (das Display wird zur Akkuschonung nach 10 Sekunden abgedunkelt und nach weiteren 5 Sekunden ausgeschaltet), kann er durch eine kurze Berührung der Ein-/ Austaste wieder aktiviert werden.

Symbolbeispiele und ihre Bedeutung:

#### Netzsignal:



Netzverbindung wird hergestellt



ausgezeichnetes Signal (nicht verbunden)



ausgezeichnetes Signal (verbunden)



Es kann keine Verbindung hergestellt werden

#### W-LAN-Status und Benutzeranzahl:



3 Benutzer sind verbunden

#### Ungelesene Nachrichten:



2 ungelesene SMS

#### Akku:



vollständig aufgeladen



entladen

Die Linux-Lizenzinformationen sind hier zu finden: www.support. vodafone.com/ VodafoneMobileWiFi/ R215

Hinweis: Verwenden Sie bitte nur das entsprechende Ladegerät für Ihre Region – HW-050100x1W, wobei "x" durch U, E, B, A bzw. J gemäß Ihrer Region ersetzt wird. Angaben über ein bestimmtes Ladegerät erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

#### SIM PIN

Um die SIM-Einstellungen zu bearbeiten, wählen Sie auf Ihrem PC links im Menü des Web UI unter Mobile Wi-Fi > Mobile Broadband die Option SIM PIN aus.

Auf dieser Seite können Sie die PIN sowohl speichern, um sie nicht jedes Mal erneut eingeben zu müssen, als auch ändern. Dazu müssen Sie auf der Seite eingeloggt sein und Ihre aktuelle PIN kennen, da Ihnen für die Änderung nur drei Versuche zur Verfügung stehen. Sollten Sie die PIN dennoch dreimal falsch eingegeben haben, müssen Sie Ihren PUK Code (Super PIN) eingeben. Ihr Kundenservice hilft Ihnen gerne weiter, sollten Sie einen der Codes nicht kennen.

## Der Anwendungsbildschirm der Mobile-Wi-Fi-Weboberfläche kann nicht geöffnet werden

Wenn das Anwendungsfenster der Weboberfläche von Vodafone Mobile Wi-Fi bei Doppelklicken des Desktopsymbols (bei Installation über eine USB-Verbindung) bzw. bei Eingabe der Adresse <u>http://VodafoneMobile.wifi</u> oder <u>http://192.168.0.1</u> auf den Browser nicht geöffnet wird, kann das folgende Ursachen haben:

- Ihr Computer ist schon über ein Ethernet-LAN-Kabel verbunden.

 – Ihr Computer ist schon über ein anderes W-LAN-Netz verbunden.
 Zum Öffnen des Anwendungsfensters müssen Sie über W-LAN mit dem R215 verbunden sein.

- Sie verwenden möglicherweise ein VPN (Virtual Private Network).

Zur Behebung des Problems können Sie das LAN-Kabel entfernen, das VPN schließen und überprüfen, ob eine Verbindung zur Vodafone-Mobile-Wi-Fi-SSID oder dem Vodafone-Mobile-Wi-Fi-Netz besteht.

Hinweis: Wenn das Anwendungsfenster im Browser angezeigt wird, sind im Hilfebereich weitere Hinweise und Tipps zu finden.

Sie finden manchmal auch Problemlösungen, wenn Sie die Option "Hilfe" in der Navigationsleiste einer beliebigen Ansicht und anschließend "Diagnose" in der Menüleiste anklicken Dieser Bereich enthält ebenfalls Informationen. die Sie häufig bei Kontaktaufnahme mit dem Support des Mobilfunkanbieters benötigen.

Weitere Informationen und Kontaktdetails für den lokalen Support können Sie über die Option "Support" in der Menüleiste aufrufen.

#### Es wird kein Netz gefunden

- Ändern Sie Ihren physischen Standort: Gehen Sie beispielsweise in einem Gebäude entweder näher an ein Fenster, in ein höheres Stockwerk oder ins Freie.
- Überprüfen Sie, ob das Gerät beim mobilen Breitbandnetz registriert ist. Sehen Sie dazu entweder auf dem R215-Gerätedisplay nach oder öffnen Sie das Anwendungsfenster der Mobile-Wi-Fi-Weboberfläche und überprüfen Sie, ob das Gerät verbunden ist (wird mit einem grünen Häkchen angezeigt).
- Wählen Sie die Überschrift "Einstellungen" in der Navigationsleiste aus.
- Klicken Sie beim Roaming zum Suchen nach verfügbaren Netzen auf "Suchen".
- Versuchen Sie, eine Verbindung zu einem der aufgelisteten Netze herzustellen.
- Klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf "Speichern".
- Wenden Sie sich an den Support und lassen Sie überprüfen, ob im Vertrag Datendienste und Roaming aktiviert sind.

#### Es kann keine Verbindung hergestellt werden (1)

- Geben Sie <u>http://VodafoneMobile.wifi</u> oder <u>http://192.168.0.1</u>
   im Browser ein und überprüfen Sie den Gerätestatus (Mobile
   Wi-Fi > Registerkarte "Mobiles Breitband", "Hilfe" auf der
   Einstellungsleiste, anschließend "Diagnose" aus dem Menü
   auswählen).
- Dort wird möglicherweise die Ursache des Problems angezeigt. Im Netzbereich sollte ein grünes Häkchen zu sehen sein, das anzeigt, dass das Gerät mit dem mobilen Breitbandnetz verbunden ist.

#### Es kann keine Verbindung hergestellt werden (2)

- Warten Sie ein paar Minuten und versuchen Sie dann erneut, eine Verbindung herzustellen. Hierbei handelt es sich meistens um ein vorügergehendes Problem. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, sollten Sie Folgendes versuchen:
- Schließen Sie das Anwendungsfenster und öffnen Sie es dann erneut.
- Starten Sie das Vodafone Mobile Wi-Fi und die Geräte, die verbunden werden sollen, neu.
- Öffnen Sie das Anwendungsfenster der Mobile-Wi-Fi-Weboberfläche.
- Klicken Sie auf die Registerkarte "Konto".
- Wählen Sie die Überschrift "Kontoart" in der Navigationsleiste aus.
- Prüfen Sie, ob die Kontoart, die Sie bei Ihrem Mobilfunkbetreiber haben, im Dropdown-Menü ausgewählt ist.
- Prüfen Sie, ob bei dem Gerät eingestellt ist, dass automatisch eine Verbindung zum Netz hergestellt werden soll. Bei dem Gerät ist für Roaming eingestellt, dass keine automatische Netzverbindung hergestellt werden soll. Im Anwendungsfenster sollte eine Aufforderung zum Herstellen einer Netzverbindung angezeigt werden.
- Wählen Sie die Überschrift "Einstellungen" in der Navigationsleiste aus.
- Wenden Sie sich bei Verwendung eines VPN (Virtual Private Network) an den Administrator Ihres VPN.

#### Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

- Entfernen Sie die Akkuabdeckung und machen Sie die Rücksetztaste ausfindig.
- Führen Sie bei eingeschaltetem Gerät das Ende einer Büroklammer in die Öffnung mit der Rücksetztaste ein, halten Sie die Taste mit Hilfe der Büroklammer so lange gedrückt, bis das Vodafone-Logo auf dem Gerätedisplay angezeigt wird (ca. 2 Sekunden).
- Lassen Sie Taste los.
- Das Gerät wird jetzt auf die Werkseinstellungen, einschließlich SSID, Kennwörter und W-LAN-Sicherheitseinstellungen, zurückgesetzt.



# Die App "Vodafone Mobile Wi-Fi Monitor" auf dem iPhone, iPad, iPod Touch, Smartphone oder Tablet verwenden

- Laden Sie die App "Vodafone Mobile Wi-Fi Monitor" im App Store in iTunes oder im Android Market/Google Play herunter.
- Klicken Sie auf das App-Symbol 🛞
- Nachfolgend sind zwei Monitor-Screenshotbeispiele zu sehen.

# Vederounder Vederounder verder verder

Tablet/iPad

#### iPhone/Smartphone

📀 Mobile Wi-Fi Monitor	<b></b>
VodafoneMobileWiFi-997596	
	80%
Ô         I           01:00         1           Verbunden         Verbunden	0 Empfangen
O,OOMB Datenverbrauch-Anhaltswert Der Datenverbrauch-Anhaltswert Mentsahrerbrung, sieher Site ein bei Vertrags	Verbrauch um 11.07.2013 aßgeblichen Angaben rer kunde sind.
Wechseln Sie für die Anzeigen weiterer Einstellungen zu der Webanwendung für Ihr Mobile Wi-Fi-Gerät	Webanwendung
f A	<b>-</b> :

#### Glossar

GSM	Global System for Mobile Communication.
GPRS	"General Packet Radio Service" (GPRS) ist ein Verfahren mit höheren Datengeschwindigkeiten als das ihm zugrunde liegende GSM.
EDGE	Eine Erweiterung des GPRS-Trägernetzes mit höheren Geschwindigkeiten, die aber unter der Geschwindigkeit von UMTS liegen.
UMTS	Dieser Mobilfunkdienst (Universal Mobile Telecommunications System) der dritten Generation ist ein Verfahren mit höheren Datengeschwindigkeiten als EDGE, jedoch mit niedrigeren als HSPA.
HSPA	"High-Speed Packet Access" ist eine Erweiterung zu UMTS, die HSUPA (Uplink) und HSDPA (Downlink) umfasst.
HSPA+	Erweitertes HSPA-Netz mit höheren Geschwindigkeiten.
LTE	Der Mobilfunkdienst der vierten Generation – LTE (Long Term Evolution) – ist ein Verfahren mit höheren Datengeschwindigkeiten als HSPA+.
Heimisches Netz	Das Netz des Mobilfunknetzbetreibers, der die SIM-Karte geliefert hat.
Datentechnologie	Die Technologie für den Datentransport über ein Mobilfunknetz, z. B. 4G, HSPA, UMTS etc.
Roaming	Mit Ihrem Mobilfunkgerät können Sie in jedem anderen Mobilfunknetz im In- und Ausland, für das Ihr Mobilfunknetzbetreiber einen Roaming- Vertrag abgeschlossen hat, eine Verbindung herstellen.
SIM	Die SIM-Karte (Subscriber Identity Module) ist der fingernagelgroße Chip, den Sie zusammen mit Ihrem Mobilfunkvertrag erhalten haben. Diese Karte hat auf einer Seite Goldkontakte.
WPA2	Ein anderer Name für den W-LAN-Netzwerkschlüssel. Bei Mac- Computern wird der Begriff "WPA2 – Persönlich" verwendet.

Der Begriff "Mobile Broadband" in Verbindung mit dem Vogel-Motiv ist eine Marke von GSMC Limited.





© Vodafone 2013. Vodafone und die Vodafone-Logos sind Marken der Vodafone-Gruppe. Die anderen hier erwähnten Produkte und Firmennamen sind Marken ihrer rechtmäßigen Eigentümer.

vodafone

Produktcode: R215 Mobile Wi-Fi User Guide 07/13 de DE