

Arcor-Easy Box A 600

Kurzanleitung zur Inbetriebnahme



Datenschutzhinweis:

Ändern Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit unbedingt den Netzwerkschlüssel. Siehe Schritt C.

Mit dieser Anleitung installieren Sie Ihr Arcor-Sprache/DSL Paket an Ihrem vorhandenen T-Com Anschluss.

Sie benötigen:

1. Lieferumfang Paket



Netzteil



Arcor-Easy Box A 600



CD Arcor-Quick Starter



Handbuch



2 TAE-Zwischenstecker



3 Kabel

2. Ihren Modem-Installationscode aus dem Brief „Ihr Anschalttermin mit Ihren Arcor-Sprache-Zugangsdaten“
3. Ihr Analog-Telefon
4. Ihren DSL-Splitter mit Anschlusskabel (separate Zusendung durch T-Com)
5. Ihren PC mit LAN/WLAN-Schnittstelle


ACHTUNG:

Erst wenn Sie nach dem Aktivierungstermin die Installation wie beschrieben durchgeführt und Ihr Telefon an die Arcor-Easy Box angeschlossen haben, telefonieren Sie zu den günstigen Arcor-Tarifen. Nehmen Sie die Installation nicht vor, fallen zusätzliche Gesprächsgebühren an, die über die T-Com Rechnung abgerechnet werden.

HINWEIS:


Bitte bauen Sie Ihre bisherige DSL-Installation ab, so dass Ihre Anschlüsse an der TAE-Dose frei sind.

Bitte verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten SCHWARZEN TAE-Zwischenstecker!



Verkabelung

1. Verbinden Sie als Erstes den Splitter mit der TAE-Dose. Danach benutzen Sie das mitgelieferte graue Kabel und verbinden Sie dieses mit der grauen DSL-Buchse an Ihrer Arcor-Easy Box und mit der DSL-Buchse Ihres Splitters.



2. Stecken Sie das mitgelieferte schwarze Kabel in die blaue Buchse (PSTN/ISDN) Ihrer Arcor-Easy Box.



T-Com analog:

Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem mitgelieferten schwarzen TAE-Zwischenstecker und der TAE-Buchse Ihres Splitters.


oder

T-Com ISDN:

Stecken Sie das schwarze Kabel mit dem blauen Stecker direkt in den NTBA. Verbinden Sie nun den NTBA mit dem Splitter. Dazu verwenden Sie das zum NTBA gehörende schwarze TAE-Kabel.




- 3.** Schließen Sie jetzt das mitgelieferte Netzteil an Ihre Arcor-Easy Box an und stecken Sie das Netzteil in die Steckdose. Danach schalten Sie das Gerät über den ON/OFF-Schalter ein.




→ WICHTIG:

Nachdem Sie Ihre Arcor-Easy Box eingeschaltet haben, warten Sie, bis sie betriebsbereit ist und mindestens die folgenden Leuchtdioden blau leuchten:
POWER + WLAN + DSL + LINE.



- 4.** Zeigen Ihnen die oben aufgeführten Leuchtdioden die Betriebsbereitschaft Ihrer Arcor-Easy Box an, stecken Sie das Kabel Ihres analogen Telefons in die mittlere TAE-Buchse (F) der Arcor-Easy Box.



Installation des Anschlusses über Telefon

Nun benötigen Sie Ihren Modem-Installationscode zur Konfiguration Ihrer Arcor-Easy Box. Er steht im Bereich Zugangsdaten im Brief mit dem Anschalttermin.


Führen Sie die Konfiguration ausschließlich mit dem Modem-Installationscode durch, weil die Anschlussqualität sonst nicht gewährleistet werden kann. Zudem ist nur mit vorheriger Modem-Installationscode-Eingabe eine Entstörung durch den Kundenservice möglich!

5. Nehmen Sie den Hörer Ihres Telefons ab und folgen Sie den Sprachansagen. Sollten Sie keine Ansagen hören, müssen Sie eventuell die Lautsprecher-Taste Ihres Telefons betätigen.
6. Nun werden Sie gebeten, Ihren Modem-Installationscode über die Tastatur des Telefons einzugeben. Danach erfolgt die Ansage: „Ihr Arcor-Anschluss ist nun eingerichtet. Er steht Ihnen ab dem Anschaltetag zur Verfügung.“
7. Ihr Arcor-Anschluss wird automatisch auf der Arcor-Easy Box eingerichtet. Bitte warten Sie, bis folgende Leuchtdioden blau leuchten:
POWER + WLAN + DSL + INTERNET + SPRACHE + LINE.
HINWEIS: Dieser Vorgang dauert bis zu 10 Minuten.



Ihre Zugangsdaten

Ihr Modem-Installationscode:	XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
Ihr Internetzugang: (nur für den Expertenmodus bei manueller Konfiguration)	<DSL Benutzername> <DSL Passwort>



Herzlichen Glückwunsch! Sie können nun über Arcor telefonieren!

So stellen Sie fest, dass Sie über Arcor telefonieren:

- Nach erfolgreicher Installation hören Sie eine Arcor-Ansage, wenn Sie die **kostenfreie Rufnummer 0800 50 51 810** wählen.
- Wenn Sie über Arcor-Sprache telefonieren, blinken an der Arcor-Easy Box die Leuchtdioden **INTERNET, SPRACHE und TELEFON**.



Sollten Sie nach der Wahl einer Rufnummer drei kurz aufeinanderfolgende Pieptöne hören, so telefonieren Sie über das Festnetz und damit nicht über Ihren Paket-Tarif. An der Arcor-Easy Box blinkt dann die Leuchtdiode LINE.

ACHTUNG:

Die Arcor-Easy Box ist so voreingestellt, dass bei Nichtverfügbarkeit der Internetverbindung das Gespräch automatisch über das Festnetz geführt wird. Bedenken Sie, dass solche Gespräche dann zum Festnetz-Tarif abgerechnet werden.

Einrichtung des Internetzugangs für Ihren PC

Legen Sie nun die CD mit der Arcor-Quick Starter Software ein. Dadurch werden die Verbindungseinstellungen auf dem PC überprüft und für den sicheren LAN- oder WLAN-Betrieb an der Arcor-Easy Box optimal eingestellt.

Bei einer WLAN-Installation wird auch ein WLAN-Monitor-Programm zur Anzeige der Empfangsstärke installiert und gestartet.

Auf der CD befindet sich ebenfalls das ausführliche Handbuch für Ihre Arcor-Easy Box als PDF-Datei.

A Die Software ermittelt den Arcor-Easy Box-Typ und zeigt die passenden Abbildungen.

Wählen Sie die Sprache und Ihre gewünschte Netzwerkverbindung aus:

- LAN (mit gelbem Kabel) oder
- WLAN (drahtlos)



B Der Arcor-Quick Starter konfiguriert jetzt die Einstellungen auf Ihrem PC und baut anschließend die Verbindung zur Ihrer Arcor-Easy Box auf. Die Software prüft dabei, ob die Arcor-Easy Box bereits konfiguriert ist.




C Die Arcor-Quick Starter Software zeigt Ihnen nun die aktuellen WLAN-Sicherheitseinstellungen.

HINWEIS: Die voreingestellte Verschlüsselungsart sowie den dazugehörigen Schlüssel (Encryption Key) finden Sie auch auf der Unterseite Ihrer Arcor-Easy Box.

Hier müssen Sie aus Sicherheitsgründen den WLAN-Netzwerkschlüssel (Encryption Key) ändern.

Dies gilt auch, wenn Sie kein WLAN nutzen wollen.



D Nachfolgend sollten Sie auch das Kennwort für den Zugang zur Arcor-Easy Box ändern.

Nach Bestätigung werden alle Einstellungen in die Arcor-Easy Box übernommen, das Gerät neu gestartet und die Verbindungen neu aufgebaut.

Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Abschließend erhalten Sie eine Erfolgsmeldung.



E Bitte drucken Sie Ihre persönlichen Einstellungen jetzt unbedingt aus oder notieren Sie sich die Angaben unter Schritt „F“. Anderenfalls werden Sie Ihre Arcor-Easy Box später nicht mehr umkonfigurieren können. Bitte bewahren Sie diese Angaben zusammen mit Ihren anderen Unterlagen sorgfältig auf.



F Zugang zur Arcor-Easy Box für alle Einstellungen (bitte notieren):

Adresse: **http://192.168.2.1**

Benutzername: **root**

Kennwort:

(Voreinstellung: 123456)

WLAN-Zugang:

SSID (Name des Funknetzes)

Kanal:

Sicherheit:

Art des Schlüssels:

Schlüssel (Encr. Key):

Nach Schließen des Fensters sind Sie automatisch mit dem Internet verbunden. **Herzlich willkommen!**

Weitere Einstellungsmöglichkeiten

Sie können an Ihre Arcor-Easy Box bis zu drei analoge Endgeräte anschließen.

„F“-Buchse:	Zum Anschluss von analogen Telefonen.
„N“-Buchse:	Zum Anschluss von Fax oder Anrufbeantworter.
„U“-Buchse:	Universal-Buchse für Telefon oder Fax/Anrufbeantworter.

Die Buchsen „F“ und „N“ sind miteinander verbunden. Alle angeschlossenen Endgeräte werden in den Einstellmenüs als „Telefon 1“ bezeichnet.

Das Endgerät an Buchse „U“ wird in den Einstellmenüs als „Telefon 2“ bezeichnet. Weitere Informationen siehe Handbuch, Abschnitt 3.

In der Grundeinstellung klingeln alle angeschlossenen Endgeräte. Bei ausgehenden Anrufen wird die erste Arcor-Sprache-Rufnummer verwendet.

Sie können diese Voreinstellungen in Ihrer Arcor-Easy Box ändern. Starten Sie dazu Ihren Internet-Browser und geben Sie die Adresse **http://192.168.2.1** ein. Anschließend melden Sie sich auf Ihrer Arcor-Easy Box an (siehe Schritt „F“ auf der vorigen Seite).

Bitte beachten Sie, dass nachfolgende Einstellungsmöglichkeiten abhängig von der Anzahl Ihrer Rufnummern und Ihrer Arcor-Easy Box sind.

Klingeln bei eingehenden Anrufen

Im Menü „**Sprache – Eingehende Anrufe**“ können Sie festlegen, welches Telefon unter welcher angerufenen Nummer klingeln soll. Anschließend bestätigen Sie mit **Übernehmen**.



Verschiedene Rufnummern für ausgehende Anrufe einstellen (nur für Anschlüsse mit mehreren Rufnummern)

Gehen Sie in das Menü „**Sprache – Ausgehende Anrufe**“.
Dort können Sie einstellen, welche Rufnummern für Ihre Telefone bei Ihren Anrufen verwendet werden sollen.
Anschließend bestätigen Sie mit **Übernehmen**.

In der linken Spalte finden Sie weitere Einstellungsmöglichkeiten.



Rufumleitungen, Sperren von Rufnummern, Rufnummernunterdrückung für den Angerufenen und weitere Möglichkeiten

Um diese Möglichkeiten nutzen zu können, müssen Sie nach dem Anschalttermin einmalig auf www.arcor.de einen Online-Zugang mit Passwort dafür festlegen. Folgen Sie dazu den Hinweisen zum Online-Dienst in Ihrem Anschalttermin-Brief.

Danach können Sie Ihre Rufnummern durch Aufruf von <http://rufnummernverwaltung.arcor.de> und anschließendes Login bequem nach Ihren Wünschen einstellen. Für jede Ihrer Arcor-Sprache-Rufnummern lassen sich individuelle Rufumleitungen, -anzeigen und -sperrungen einstellen

