Arcor-Easy Box A 800
Kurzanleitung zur Inbetriebnahme

Datenschutzhinweis:
Ändern Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit unbedingt den WLAN-Netzwerkschlüssel. Siehe Schritt C.

ARC 60001341/1207 (T)

Mit dieser Anleitung installieren Sie Ihren Arcor-Sprache/Internet-Anschluss.

Sie benötigen:

1. Lieferumfang Paket

Netzteil

Arcor-Easy Box A 800

CD Arcor-Quick Starter

Handbuch

2 TAE-Zwischenstecker

3 Ethernet-Kabel

2. Ihren Modem-Installationscode aus dem Brief „Anschalttermin Ihres Arcor-Anschlusses"

3. Ihr Analog- oder ISDN-Telefon

4. Ihren PC mit LAN/WLAN-Schnittstelle

ACHTUNG:
Erst wenn Sie nach dem Aktivierungstermin die Installation wie beschrieben durchgeführt und Ihr Telefon an die Arcor-Easy Box angeschlossen haben, telefonieren Sie mit den günstigen Arcor-Tarifen.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

ARCOR

HINWEIS:
Bitte bauen Sie Ihre bisherige DSL-Installation ab, so dass Ihre Anschlüsse an der TAE-Dose frei sind.

Bitte verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten GRAUEN TAE-Zwischenstecker!



Verkabelung

1. Benutzen Sie das mitgelieferte graue Kabel mit dem grauen TAE-Stecker und verbinden Sie dieses mit der grauen DSL-Buchse der Arcor-Easy Box und Ihrer TAE-Wanddose (F).



2. Schließen Sie jetzt das mitgelieferte Netzteil an Ihre Arcor-Easy Box an und stecken Sie das Netzteil in die Steckdose. Danach schalten Sie das Gerät über den ON/OFF-Schalter ein.



WICHTIG:

Nachdem Sie Ihre Arcor-Easy Box eingeschaltet haben, warten Sie, bis sie betriebsbereit ist und mindestens die folgenden Leuchtdioden blau leuchten:
POWER + WLAN + DSL.



3. Zeigen Ihnen die oben aufgeführten Leuchtdioden die Betriebsbereitschaft Ihrer Arcor-Easy Box an, stecken Sie das Kabel Ihres analogen Telefons in die mittlere TAE-Buchse (F) der Arcor-Easy Box.

Alternativ können Sie auch ein ISDN-Telefon an die rote Buchse anschließen.



Installation des Anschlusses über Telefon

Nun benötigen Sie Ihren Modem-Installationscode zur Konfiguration Ihrer Arcor-Easy Box. Er steht auf der ersten Seite des Briefs mit dem Anschalttermin.

Führen Sie die Konfiguration ausschließlich mit dem Modem-Installationscode durch, weil die Anschlussqualität sonst nicht gewährleistet werden kann. Zudem ist nur mit vorheriger Modem-Installationscode-Eingabe eine Entstörung durch den Kundenservice möglich!

4. Nehmen Sie den Hörer Ihres Telefons ab und folgen Sie den Sprachansagen. Sollten Sie keine Ansagen hören, müssen Sie eventuell die Lautsprecher-Taste Ihres Telefons betätigen.

5. Nun werden Sie gebeten, Ihren Modem-Installationscode über die Tastatur des Telefons einzugeben. Danach erfolgt die Ansage: „Ihr Arcor-Anschluss ist nun eingerichtet. Er steht Ihnen ab dem Anschaltetag zur Verfügung."



Anschalttermin Ihres Arcor-Anschlusses
Ihr Produkt: Arcor-Sprache-Internet
Ihre Kundennummer: <Kundennummer>

Guten Tag Frau Mustermann,

herzlich willkommen bei Arcor. Am <Termin> ist es so weit: Ihr <Anschluss> wird geschaltet.

Für die Aktivierung Ihres neuen <Anschluss> erhalten Sie heute **Ihren Modem-Installationscode:**

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Modem-Installationscode keinem Unbefugten bekannt wird. Bewahren Sie deshalb Ihren Code gut auf!

Wie geht's jetzt weiter?

6. Ihr Arcor-Anschluss wird automatisch auf der Arcor-Easy Box eingerichtet. Bitte warten Sie, bis folgende Leuchtdioden blau leuchten:
POWER + WLAN + DSL + INTERNET + SPRACHE.

Hinweis:
Dieser Vorgang dauert bis zu 10 Minuten.



Herzlichen Glückwunsch! Sie können nun über Arcor telefonieren!

So stellen Sie fest, dass Sie über Arcor telefonieren:
Nach erfolgreicher Installation hören Sie eine Arcor-Ansage, wenn Sie die kostenfreie Rufnummer **0800 50 51 810** wählen.

Einrichtung des Internetzugangs für Ihren PC

Legen Sie nun die CD mit der Arcor-Quick Starter Software ein. Dadurch werden die Verbindungseinstellungen auf dem PC überprüft und für den sicheren LAN- oder WLAN-Betrieb an der Arcor-Easy Box optimal eingestellt.

Bei einer WLAN-Installation wird auch ein WLAN-Monitor-Programm zur Anzeige der Empfangsstärke installiert und gestartet.

Auf der CD befindet sich ebenfalls das ausführliche Handbuch für Ihre Arcor-Easy Box als PDF-Datei.

A Die Software ermittelt den Arcor-Easy Box-Typ und zeigt die passenden Abbildungen.

Wählen Sie die Sprache und Ihre gewünschte Netzwerkverbindung aus:
- LAN (mit gelbem Kabel) oder
- WLAN (drahtlos)

B Der Arcor-Quick Starter konfiguriert jetzt die Einstellungen auf Ihrem PC und baut anschließend die Verbindung zur Ihrer Arcor-Easy Box auf.
Die Software prüft dabei, ob die Arcor-Easy Box bereits konfiguriert ist.



C Die Arcor-Quick Starter Software zeigt Ihnen nun die aktuellen WLAN-Sicherheitseinstellungen.

HINWEIS: Die voreingestellte Verschlüsselungsart sowie den dazugehörenden Schlüssel (Encryption Key) finden Sie auch auf der Unterseite Ihrer Arcor-Easy Box.

Hier müssen Sie aus Sicherheitsgründen den WLAN-Netzwerkschlüssel (Encryption Key) ändern.
Dies gilt auch, wenn Sie kein WLAN nutzen wollen.



D Nachfolgend sollten Sie auch das Kennwort für den Zugang zur Arcor-Easy Box ändern.

Nach Bestätigung werden alle Einstellungen in die Arcor-Easy Box übernommen, das Gerät neu gestartet und die Verbindungen neu aufgebaut.

Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen.
Abschließend erhalten Sie eine Erfolgsmeldung.

E Bitte drucken Sie Ihre persönlichen Einstellungen jetzt unbedingt aus oder notieren Sie sich die Angaben unter Schritt „F". Anderenfalls werden Sie Ihre Arcor-Easy Box später nicht mehr umkonfigurieren können. Bitte bewahren Sie diese Angaben zusammen mit Ihren anderen Unterlagen sorgfältig auf.

F **Zugang zur Arcor-Easy Box für alle Einstellungen (bitte notieren):**

Adresse: **http://192.168.2.1**
Benutzername: **root**
Kennwort: _____ (Voreinstellung: 123456)

WLAN-Zugang:

SSID (Name des Funknetzes) _____ Kanal: _____
Sicherheit: _____
Art des Schlüssels: _____
Schlüssel (Encr. Key): _____

Nach Schließen des Fensters sind Sie automatisch mit dem Internet verbunden. **Herzlich willkommen!**

ARCOR

Weitere Einstellungsmöglichkeiten

Sie können an Ihre EasyBox bis zu drei analoge Endgeräte und ein ISDN-Gerät anschließen.

„F" Buchse:	Zum Anschluss von analogen Telefonen.
„N" Buchse:	Zum Anschluss von Fax oder Anrufbeantworter.
„U" Buchse:	Universal-Buchse für Telefon oder Fax/Anrufbeantworter.
„ISDN"-Buchse:	Zum Anschluss von ISDN-Telefonen oder ISDN-Anlagen

Die Buchsen „F" und „N" sind miteinander verbunden. Alle angeschlossenen Endgeräte werden in den Einstellmenüs als „Telefon 1" bezeichnet.

Das Endgerät an Buchse „U" wird in den Einstellmenüs als „Telefon 2" bezeichnet.

Das Gerät an der roten „ISDN"-Buchse wird in den Einstellmenüs mit „Telefon 3" gekennzeichnet. Weitere Informationen siehe Handbuch Abschnitt 3.

In der Grundeinstellung klingeln alle angeschlossenen Endgeräte. Bei ausgehenden Anrufen wird die erste Arcor-Sprache-Rufnummer verwendet.

Sie können diese Voreinstellungen in Ihrer Arcor-Easy Box ändern. Starten Sie dazu Ihren Internet-Browser und geben Sie die Adresse **http://192.168.2.1** ein. Anschließend melden Sie sich auf Ihrer Arcor-Easy Box an (siehe Schritt „F" auf der vorigen Seite).

Bitte beachten Sie, dass nachfolgende Einstellmöglichkeiten abhängig von der Anzahl Ihrer Rufnummern und Ihrer Arcor-EasyBox sind.

Klingeln bei eingehenden Anrufen

Im Menü **„Sprache – Eingehende Anrufe"** können Sie festlegen, welches Telefon unter welcher angerufenen Nummer klingeln soll. Anschließend bestätigen Sie mit **Übernehmen.**



Verschiedene Rufnummern für ausgehende Anrufe einstellen (nur für Anschlüsse mit mehreren Rufnummern)

Gehen Sie in das Menü **„Sprache – Ausgehende Anrufe“.** Dort können Sie einstellen, welche Rufnummern für Ihre Telefone bei Ihren Anrufen verwendet werden sollen. Anschließend bestätigen Sie mit **Übernehmen.**

In der linken Spalte finden Sie weitere Einstellmöglichkeiten.

Rufumleitungen, Sperren von Rufnummern, Rufnummernunterdrückung für den Angerufenen und weitere Möglichkeiten

Um diese Möglichkeiten nutzen zu können, müssen Sie nach dem Anschalttermin einmalig auf www.arcor.de einen Online-Zugang mit Passwort dafür festlegen. Folgen Sie dazu den Hinweisen zum Online-Dienst in Ihrem Anschalttermin-Brief.

Danach können Sie Ihre Rufnummern durch Aufruf von **http://rufnummernverwaltung.arcor.de** und anschließendes Login bequem nach Ihren Wünschen einstellen. Für jede Ihrer Arcor-Sprache-Rufnummern lassen sich individuelle Rufumleitungen, -anzeigen und -sperrungen einstellen